

SINAMICS V70/V90 驱动器风扇（备件）

SINAMICS V70/V90 Drive – Replacement fans (spare parts)

产品组成

Components

驱动器类型 Variant	风扇组件（订货号） Fan components (order number)	数量（个） Quantity (pieces)	示意图 Illustration
<ul style="list-style-type: none"> V70 FSB V90 400 V FSB V90 200 V FSD 	6SL3200-0WF00-0AA0 ¹⁾	1	
<ul style="list-style-type: none"> V70 FSC V90 400 V FSC 	6SL3200-0WF01-0AA0 ²⁾	1	
<ul style="list-style-type: none"> V70 FSD 	6SL3200-0WF03-0AA0 ³⁾	1	

¹⁾ 关于如何更换风扇的更多信息，请参见下图 A。

¹⁾ For more information about how to replace the fan, see Figure A below.

²⁾ 关于如何更换风扇的更多信息，请参见下图 B。

²⁾ For more information about how to replace the fan, see Figure B below.

³⁾ 关于如何更换风扇的更多信息，请参见下图 C。

³⁾ For more information about how to replace the fan, see Figure C below.

更换风扇

Replacing fans

按图示进行风扇拆卸。风扇的安装步骤与拆卸步骤相反。安装风扇时，注意风扇上的箭头标志（图示“A”）必须指向驱动器而非风扇外壳。

Proceed as illustrated below to remove the fan from the drive. To re-assemble the fan, proceed in reverse order. When re-assembling the fan, make sure that the arrow symbol (“A” in the illustration) on the fan points to the drive rather than the fan housing.

